

## Convention de prêt matériels

### RADAR - MERIGNAC

Nom et Coordonnées de la structure prêtant le matériel :

**Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball, 174 Avenue du Truc, 33700 MERIGNAC**

Représentée par : **Didier BIZORD, Président de la Ligue**

(dénommée ci-après le « prêteur »)

d'une part,

Et

Nom et coordonnées de la structure empruntant le matériel : .....

Représentée par : .....(dénommée ci-après « l'emprunteur »)

La présente convention vise à définir les modalités de prêt de matériel entre le prêteur et l'emprunteur.

Il a été convenu ce qui suit :

- 1) L'emprunteur a besoin d'une mise à disposition de matériel pour un prêt de radar(s).

Les dates d'emprunt et de restitution du matériel : du ...../...../..... au ...../...../.....

- 2) Afin d'apporter son soutien au développement de l'activité, la Ligue Nouvelle-Aquitaine met à disposition :

**Trois radars et un écran digital :**



**SPEEDSTER III (X3)**



**Ecran digital Speed Screen (x1)**

Nous souhaitons un prêt de..... Radars et l'écran digital (si vous ne souhaitez pas l'écran digital, barrer « l'écran digital »)

3) Le prêteur s'engage à mettre à disposition le matériel en bon état.

La caution d'un radar seul est de : **150€**

La caution d'un radar + l'écran digital est de : **300€**

La caution pour deux radars + l'écran digital est de : **600€**

La caution pour trois radars + l'écran digital est de : **750€**

*(Le chèque doit être fait à l'ordre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball et donné lors de la remise du matériel).*

La Ligue s'engage à restituer la caution lors de la restitution du matériel, si aucune dégradation ne vient justifier la retenue d'une partie ou de l'intégralité de cette caution.

4) L'emprunteur est un club ou comité de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball.

Il s'engage à respecter le matériel mis à sa disposition, à respecter les conditions d'utilisation convenues avec le prêteur. Le matériel ne doit être confié qu'aux personnes de la structure.

En cas de détérioration, de perte ou de vol, il s'engage à prévenir sans délai le prêteur.

Si le matériel est abîmé, les réparations seront au frais de l'emprunteur.

Le matériel emprunté devra être restitué en main propre au prêteur.



Pièces à joindre :

- Convention signée
- Chèque de caution

Annexes :



- Notice

Fait à MERIGNAC , le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

**Pour le prêteur**

**Pour l'emprunteur**



## Annexes :

### Ce qu'il te faut savoir

- Le SpeedScreen est un écran LED sans fil (wireless) qui affiche les vitesses mesurées par le radar Speedster III.
- Il transmet via radio fréquence.
- Distance de transmission fiable : ~150 pieds (≈ 45-50 mètres) ou plus selon l'environnement.

---

### Installation et alimentation

#### 2. Alimentation batterie

- Le SpeedScreen prend **10 piles alcalines de type "C"**.
- Vérifie bien le sens "+ / -" selon les repères à l'intérieur du compartiment.

#### 3. Alimentation secteur (AC adapter)

- Si tu as une prise secteur proche, tu peux brancher l'adaptateur fourni (15V / 1000 mA) dans la prise "external power jack" du SpeedScreen.
- Utilise **uniquement** l'adaptateur fourni — substituer un autre pourrait nuire à la fiabilité ou provoquer des dommages.

---

### Positionnement / montage

- Le SpeedScreen a une poignée qui sert aussi de pied pour le poser en inclinaison sur le sol.
- Tu peux l'accrocher grâce à deux crochets "S" (fournis) à une clôture (par exemple à mailles), en utilisant la poignée comme point de suspension.
- Possibilité aussi de le monter sur un trépied : le trépied fourni avec le SpeedScreen / Speedster peut être utilisé, notamment pour des lectures continues non surveillées.

---

### Mise en route / utilisation

#### 1. Allumer

- Allume le SpeedScreen via l'interrupteur "Power" situé à l'arrière, sous le compartiment batterie.
- Allume le Speedster III (le radar) avec son bouton derrière l'écran LCD.

#### 2. Mesure de vitesse

- Vise ta cible avec le Speedster III.
- Appuie *une fois* sur la **gâchette** du Speedster : un icône "radar" apparaît, et le radar commence à mesurer la vitesse en temps réel.

- Appuie de nouveau sur la gâchette pour arrêter la mesure : le “Fastest” (la vitesse la plus élevée mesurée) sera affichée sur le SpeedScreen, ainsi que la “Last” (dernière vitesse) [Bushnell](#)

### 3. Unités de mesure

- Tu peux alterner entre MPH (miles par heure) et KPH (kilomètres par heure). [Bushnell+1](#)
- Le changement d’unités sur le Speedster se reflète automatiquement sur le SpeedScreen. [Bushnell](#)

### 4. Indicateur de batterie faible

- Le SpeedScreen affiche “LOW” quand les batteries sont faibles. Il faut les remplacer pour garantir un fonctionnement fiable.